IP67 ABS 専用クーラントプルーフキャリパ/ABSOLUTE Messschieber, Schutzart IP67/IP67 Calibrador a Prueba de Refrigerantes ABS/Absolute IP67 ABS beschermde schuifmaat/IP67 ABS防冷卻液， 防水， 防塵卡尺

No.99MAD022M1
SERIES No.500





CONFORMANCE TO EC DIRECTIVES

This Caliper conforms to the following EC Directives:
Standard:
EN61326:1997+A1:1998+A2:2001+A3:2003
Immunity test requirement: Annex A
Emission limit: Class B

[1]





*1 sec or more : ORIGIN
1 sec or less : PRESET

[2]





[4]

Code No.	Model	Additional value	Code No.	Model	Additional value
573-605	NTD10P-15PMX	10mm	573-647	NTD14G-15PKX	10mm
573-606	NTD10P-20PMX	10mm	573-648	NTD14P-15PKX	20mm
573-604	NTD10P-30PMX	10mm	573-705	NTD10P-6"PMX	4in/10.16mm
573-615	NTD10P-15PKX	10mm	573-706	NTD10P-8"PMX	4in/10.16mm
573-616	NTD10P-20PKX	10mm	573-704	NTD10P-12"PMX	4in/10.16mm
573-614	NTD10P-30PKX	10mm	573-745	NTD14G-6"PMX	4in/10.16mm
573-645	NTD14G-15PMX	10mm	573-746	NTD14P-6"PMX	8in/20.32mm
573-646	NTD14P-15PMX	20mm			

[5]



[6]



[8]



[10]

[9]

安全に関するご注意 (J)

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。

海外移転に関するご注意

本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。海外移転する場合は、事前に弊社にご相談ください。

注意

- 電池を分解、ショート、充電、加熱などしないでください。内容物が漏れて目に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- 万一電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 本器の外側測定部分および内側測定部分は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。

分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際の注意
商品または包装に記されたこのシンボルマークは、EU 諸国でこの商品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。WEEE（廃電気電子機器）を土壌に埋めるのでする最も減らし環境への影響を最小化するために、商品の再利用とリサイクルにご協力ください。処理方法に関するより詳しい内容は、お近くのお買い上げになった小売店や代理店にお問合せください。

重要

- 本器を購入後初めて使用されるときには、油を染み込ませた柔らかい布などで本器に塗られている防錆油を拭き取り、さらに同梱の電池を本器にセットしてから使用ください。
- 3 ヶ月以上ご使用にならない場合には、本器より電池を取り外して保管してください。電池の液漏れで本器を破損する恐れがあります。
- 次や図に対するセンサー部の保護（IP67）を十分保護するためには、電池をセットする時に電池蓋をねじでしっかり締めてください。またパッキンをとりはずさないでください。
- 電気ペンで番号などを記入することは避けて下さい。
- スケール（本尺）に傷をつけないでください。
- 使用後は防錆処理を行ってください。錆は故障の原因となります。
- サムローラは微動送り装置であり、定圧装置ではありません。サムローラを使用して測定を行うと測定圧がかかくなる傾向がありますので、適正でより均一な測定力になるよう、ご使用時には十分ご注意下さい。

[1] 各部の名称と機能

1. 外側用測定面
2. 内側用測定面
3. 穴中心間用測定面
4. 本尺
5. スケールカバー
6. デプスバー
7. スライダ
8. クランプネジ
9. 電池蓋
10. コネクタカバー（出力付きタイプのみ）
11. LCD 表示部
12. サムローラー（サムローラーの無いタイプもあります。）
13. 補正値（オフセット機能付きタイプのみ）
14. ORIGIN スイッチ（原点の設定を行います。）
15. OFFSET スイッチ（オフセット機能付き タイプのみ）
16. PRESET スイッチ（プリセット機能付きタイプのみ）
17. ZERO/ABS スイッチ（ZERO/ABS 機能付きタイプのみ）
*輸出仕様は OFFSET ／ in/mm スイッチ

[2] 電池のセットと ORIGIN（原点）設定

重要

- 電池は必ず SR44（銀化銀電池）をご使用ください。
- お買い上げのときが測定されている電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満足しない場合があります。
- 電池をセットした後は、必ず ORIGIN（原点）設定を行ってください。
- 電池の廃棄にあたっては、条例、規制などに従ってください。
- **電池をセットした直後は「150/200mm では「----」、300mm では「任意の数値」が表示されます。引き続き原点の設定を行ってください。150/200mm では点滅表示、300mm では点灯表示がされないときは再度電池をセットし直してください。**
- **電池をセットする際非誤作動防止スイッチ+端子が破損する恐れがありますので、+端子を上に押し上げる様にスライドさせながら挿入してください。**

1) 電池のセット

出荷時には、電池がセットされておりませんので、以下の手順でセットしてください。
右ページの付け・取り外しには、必ず付属のリサイクルドライバ（No. 05CZA619）を使用し、5 ～ 8N・cm 程度のトルクで締め付けて下さい。

(1) プラスドライバで取り付けねじをはずします。ネジは背面に 1 個（左図 [2] 参照）あります。（M1.7x0.35x5/NO.05SAA379）
(2) 電池蓋をはずします。
(3) 電池をプラス側が上になるようにセットしてください。
(4) 所定の位置にバッキンが正しく取付けられていることを確認してください。
(5) 電池蓋を取り付けます。
(6) 電池蓋の端部を指で押さえ、電池蓋と本体とにすき間ができないようにして、ねじで締め付けます。
(7) バッキンは取り外さないでください。

2) ORIGIN（原点）設定

電池をセットした直後に 150mm/200mm では「----」、300mm では「任意の数値」が表示されます。外側用測定面を閉じた状態にて ORIGIN スイッチを 1 秒以上押し続けてください。150mm/200mm では「0.00」と数値が表示され、300mm では表示が点滅後「0.00」と数値が表示され ORIGIN（原点）が設定されます。

注意

電池をセットした場合は、最初に ORIGIN スイッチを押してオリジン値が設定されるまでの間（左イラスト の (2)-1 の間）、スライダを移動させないで下さい。正常にカウントしない場合があります。

[3] オートオフ、オートオン機能

測定終了後スライダを動かさないときと、約 20 分後に表示が消えます。（原点位置は常に記憶されています。）再度表示させたいときは、スライダを動かしてください。

[4] オフセット機能について

オフセット機能付きの機種で穴中心間・内側測定を行う場合は OFFSET スイッチを 150/200mm では 1 秒以上、300mm では短く押して下さい。150mm/200mm では「(")」、300mm では「▲」が点灯し、穴中心間・内側測定モードに入ります。
スライダに短目されている補正値（10mm または 20mm）が表示値に加算されますので、穴中心間・内側測定値を直読する事が出来ます。もう一度 OFFSET スイッチを 1 秒以上、又は短く押すと「(")」/「▲」が消灯し初期状態に戻ります。

1) in/mm 切り換え（in 機種のみ）

in/mm スイッチ、OFFSET/in/mm スイッチを押す度に in 表示と mm 表示が切り換わります。

重要

- 「(")」/「▲」が点灯している場合は、表示値に補正値が加算されている事を示しています。測定を始める際は、現在の測定モードがどの状態にあるかを LCD 表示部で確認してから行って下さい。

[5] プリセット機能について

• PRESET 機能付きタイプに付きましては以下の方法で操作を行って下さい。

1) プリセット（原点を任意の値にする）方法

(例) 25.00 mmに設定する場合
(1) PRESET ／ ORIGIN スイッチを短く押すと、以前のプリセット値が表示され、P 表示が点滅します。
(2) ▲スイッチを押すと、十または一の符号が点滅します。ここで▲スイッチを押すと+→の符号が切り換わります。
(3) ▶スイッチを押して、1 十の位の数字が点滅するまで移動します。ここで▲スイッチを押すと 0,1, 2・・・9,0,0 と切り換わりますので 2 を押して、2 を表示させます。
(4) (3) と同様の操作で、一の位に 5 を表示させます。
(5) ▶スイッチを数回押し、P 表示が点滅したらスイッチを離します。
(6) 外側（又は内側）用測定面を 25 mmの基準ブロック等に当てて、PRESET ／ ORIGIN スイッチを短く押すと、P 表示が消灯して設定完了します。

[6] エラーと対策

1) 最小桁 "E" 表示

計数できないほどスケール表面が汚れた場合等に発生します。スケールカバー表面を清掃して下さい。

注記

スケールカバー表面を拭き取っても "E" 表示が消えない場合は、電池をセットし直してください。それでも表示が消えない場合は電池を取り外し、お求めの販売店または営業所までご連絡ください。

2) "B" 表示、"▭" 表示、Err -b 表示

電池の電圧が低下しています。直ちに電池を交換してください。（電池交換方法は〔2〕参照）

3) Err-oF 表示、Err-SE 表示 (Err-SE：in 機種)

表示値、プリセット値が± 9999.99mm(in 時は ± 99.9995in) を超えたときに表示します。
Err-oF：スライダを表示範囲内に戻せば再び計数を開始しますので、プリセットを行い正しく原点を設定し直してください。
Err-SE：▶スイッチを短く押し、プリセット値を正しく設定し直してください。

4) 6 桁全て同じ数字、H 点滅した場合

電池を一旦取り外して入れ直して下さい。

5) その他のエラー

図のようなエラーが出た場合は、再度 ORIGIN 設定を行ってください。

[7] 仕様

- 最小表示量 : 0.01mm
- 繰返し精度 : 0.01mm
- 測定 : ± 0.02mm（≦ 200mm）、± 0.03mm（>200mm）

【上記数値に当てはまらない機種】

- プリセット用オフセットノギス : ± 0.03mm(≦ 200mm)、± 0.04mm(>200mm)
- インサイドノギス : ± 0.05mm(ポイント測定子は ± 0.03mm)
- ネックノギス : ± 0.03mm、管用ノギス : ± 0.05mm
- 保護等級 : IP67
- 最大応答速度 : 制限なし（速度によるミスカウントはありません。）
- 電源 : SR44（酸化銀電池）1 個
- 電池寿命 : 150/200mm タイプ：通常の使用状態で約 3 年
  300mm タイプ：通常の使用状態で約 1 年、連続使用時約 5,000 時間
  （外部カウンタ接続時：通常使用時約 0.5 年、連続使用時約 3,500 時間）
- 使用温度 : 0℃～40℃
- 保存温度 : －10℃～ 60℃

参考

IP67 保護等級（詳細は IEC 60529 を参照してください。）

- 異物に対する保護 （等級 6）：モジュールに異物は侵入しない。
- 水に対する保護 （等級 7）：水面下 1m より深い位置で 30 分間水中に放置しても、モジュール内部に水は浸入しない。

[8] 特別付属品（出力付きタイプのみ適用）

• 接続ケーブル（出力スイッチ付）：パーツ No. 05CZA624（1m）、No. 05CZA625（2m）

重要

接続ケーブルは、以下の手順でセットしてください。
右ページの付・取外しは、必ず付属の 0 サイズドライバ（No. 05CZA619）を使用し、5 ～ 8N・cm 程度のトルクで締め付けてください。
(1) 付属のプラスドライバでコネクタカバー取付けねじ（M1.7 × 0.35 × 2.5 ／ No. 09GAA376）をはずします。
(2) コネクタカバーをはずします。
(3) 所定の位置にパッキンが正しく取付けられていることを確認してください。
(4) 接続ケーブルを取り付けます。
(5) 接続ケーブルの端部を指で押さえ、蓋と本体とにすき間ができないようにして、接続ケーブル取り付けねじで締め付けます。
(6) パッキンは取り外さないでください。

[9] データフォーマット（出力付きタイプのみ適用）

(1) 出力順 (2) 全て "F" (3) 符号 (4) 測定値 (5) 小数点 (6) 単位

[10] タイミングチャート（出力付きタイプのみ適用）

*1: DATAsw はデータ出力スイッチが押されている間は、LOW になります。
*2: DATAsw が LOW レベルになり REQUEST が入力されるまでの時間 T5 は、データ処理装置の性能で決まります。

Sicherheitsmaßnahmen (D)

Beachten Sie bei der Benutzung dieses Gerätes die Hinweise und Spezifikationen in dieser Bedienungsanleitung, um die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten.

Hinweise zu Exportbestimmungen

Sie verpflichten sich, keine Handlungen auszuführen, die, direkt oder indirekt, gegen irgendein Gesetz der USA, Japans oder Ihres Landes oder gegen sonstige internationale Verträge in Bezug auf Export oder Re-Export von Wirtschaftsgütern verstoßen.

ACHTUNG

- Batterien dürfen nicht auseinander genommen, kurzgeschlossen, aufgeladen oder überhitzt werden. Andernfalls könnte die Batterieflüssigkeit auslaufen und ins Auge geraten, bzw. die Batterie könnte explodieren.
- Solte eine Batterie versehentlich verschluckt werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Die Innen- und Außenmesschnäbel des Messschiebers sind scharfkantig. Verletzungsgefahr!

Entsorgen alter elektrischer & elektronischer Geräte (Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)
Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden soll. Zur Reduzierung der Umgebungseinflüsse durch WEEE (zu entsorgende elektrische und elektronische Geräte) und zum Minimieren der WEEE-Menge, die auf Deponien kommt, bitte wieder verwenden und recyclen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

WICHTIG

- Wischen Sie den Messschieber vor der ersten Benutzung mit einem weichen, mit Reinigungsöl getränkten Tuch ab, um das Rostschutzöl zu entfernen. Setzen Sie dann die mitgelieferte Batterie ein.
- Falls Sie den Messschieber für länger als drei Monate nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie und bewahren Sie sie separat auf. Auslaufende Batterieflüssigkeit kann sonst den Messschieber beschädigen.
- Um die Anzeigeeinheit vor Staub und Wasser zu schützen, ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Batteriefach-Abdeckung fest an. Entfernen Sie auf keinen Fall die Dichtung.
- Verwenden Sie keinen elektrischen Gravierstift, um eine Nummer o. ä. auf den Messschieber zu gravieren.
- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche der Strichskala nicht verkratzt wird.
- Führen Sie nach der Benutzung Rostschutzmaßnahmen durch. Rost beeinträchtigt die Funktion des Gerätes.
- Die Antriebsrolle ist eine Feinmesseinheit und keine Vorrichtung für die Drehmomentbegrenzung für konstante Messkraft. Die Messkraft ist bei Messungen, die mit der Antriebsrolle vorgenommen werden, eher hoch. Achten Sie darauf, dass das bei der Messung mit der Antriebsrolle ausgeübte Kraft gleichmäßig und weder zu hoch noch zu niedrig ist.

[1] Bezeichnung und Funktion der einzelnen Teile

1. Messflächen für Außenmessung
2. Messflächen für Innenmessung
3. Messflächen für Außenmessung mit Messspitzen
4. Schieber
5. Strichskala
6. Tiefenmessstange
7. Beweglicher Messschenkel
8. Feststellschraube
9. Batteriefach-Abdeckung
10. Datenausgang-Abdeckung (nur für Modelle mit externer Ausgabe)
11. LCD-Anzeige
12. Anschlag
13. Valor de compensación (sólo para la función de OFFSET)
14. ORIGIN-Taste (zur Einstellung des Nullpunktes)
15. OFFSET-Taste (nur bei Ausführung mit OFFSET-Funktion)
16. PRESET-Taste (nur bei Ausführung mit PRESET-Funktion)
17. ZERO/ABS-Taste (nur bei Ausführung mit ZERO/ABS-Funktion)

[2] Einsetzen der Batterie und Nullpunkt-Einstellung

WICHTIG

- Verwenden Sie nur SR44 Batterien (Silberoxyd-Knopfzellen).
- Die mitgelieferte Batterie wurde zur Funktions- und Leistungsprüfung des Messschiebers benutzt. Daher kann es sein, dass die angegebene Batterie-Lebensdauer nicht ganz erreicht wird.
- Stellen Sie den Nullpunkt des Messschiebers ein, nachdem Sie die Batterie eingesetzt haben.
- Beachten Sie die Reinigung der Batterien bei den Batterien Bestimmungen.
- **Nach dem Einsetzen der Batterie blinkt "..." in der Anzeige der Modelle mit 150 mm/200 mm Messbereich. Beim Modell mit 300 mm Messbereich erscheint ein beliebiger Messwert in der Anzeige. Stellen Sie nicht die Batterie ein, bevor die Anzeige nicht erlischt.**
- **Wird die Batterie von der Seite her in das Fach eingeschoben, kann der Pluspol der Spannungsaufnahme beschädigt werden! Achten Sie darauf, die Batterie vorsichtig von oben einzusetzen!**

1) Einsetzen der Batterie

Bei der Lieferung ist die Batterie nicht in den Messschieber eingesetzt. Installieren Sie sie, wie nachfolgend beschrieben.
Benutzen Sie zum Lösen der Schrauben unbedingt den mitgelieferten Kreuz-Schraubendreher (Nr. 05CZA619). Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von ca. 5 bis 8N•cm an.

(1) Lösen Sie die Schrauben der Batteriefach-Abdeckung mit dem mitgelieferten Kreuzschlitzschraubendreher. Bei dem Modell 150/200mm befindet sich eine Schraube unter dem Schild.
(2) Nehmen Sie die Batteriefach-Abdeckung ab.
(3) Setzen Sie die Knopfzelle mit der "+" Seite nach oben ein.
(4) Achten Sie darauf, die entsprechenden Dichtungen zu verwenden!
(5) Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.
(6) Drücken Sie den Rand der Abdeckung leicht an, während Sie die Schrauben zur Befestigung der Batteriefach-Abdeckung anziehen.
(7) Keinesfalls Dichtung entfernen.

2) Einstellen des Nullpunkts

Nach dem Einsetzen der Batterie blinkt "..." in der Anzeige der Modelle mit 150 mm/200 mm Messbereich. Beim Modell mit 300 mm Messbereich erscheint ein beliebiger Messwert in der Anzeige. Schließen Sie die Messschenkel und halten Sie die ORIGIN-Taste länger als eine Sekunde gedrückt. Bei den Modellen mit 150 mm/200 mm Messbereich erscheint die Anzeige "0.00" (mm-Modell) oder "0.0000" (inch-Modell). Beim 300 mm-Modell erscheint nachdem der beliebige Messwert gelöscht hat, "0.00" oder "0.0000". Dies zeigt an, dass die Nullpunkt-Einstellung beendet ist.
Falls diese Anzeigen nicht erfolgen, setzen Sie die Batterie erneut ein.

WICHTIG

Drücken Sie nach dem Einsetzen der Batterie zunächst die ORIGIN-Taste und bewegen Sie den Schieber nicht, bevor der Ausgangswert festgelegt wurde (Anzeige: [2]-1). Andernfalls können Zählfehler auftreten.

[3] Automatische Aus- und Einschaltung

Wenn der Messschieber ca. 20 Minuten nicht benutzt wird, schaltet sich die Anzeige automatisch ab. (Der Nullpunkt bleibt jedoch gespeichert.) Bewegen Sie den Schieber, um die Anzeige wieder zu aktivieren.

[4] OFFSET-Funktion

Wird eine Messung zwischen Bohrungsmittelpunkten oder eine Innenmessung unter Verwendung eines Messschiebers mit Versatzfunktion ausgeführt, muss die OFFSET-Taste (OFFSET in/mm) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt werden. Das Symbol "<>" (150/200mm) " " (300mm) leuchtet auf und der Bohrungsmittelpunkt- und Innenmessmodus ist eingestellt. Der am Schieber angegebene Korrekturwert (10 mm oder 20 mm, bzw. 0,4 Zoll/10,16 mm oder 0,8 Zoll/20,32 mm) wird zum Anzeigewert hinzu addiert, so dass der Bohrungsmittelpunkt- oder Innenmessabstand direkt abgelesen werden kann. Wenn die OFFSET-Taste zwei Sekunden lang gedrückt wird, verschwindet das Symbol "<>" (150/200mm)" " (300mm) und der ursprüngliche Zustand wird wiederhergestellt. Wird die Taste OFFSET in/mm nur kurz gedrückt (weniger als zwei Sekunden) und sofort wieder freigegeben, schaltet die Anzeige zwischen Zoll und Millimetern oder umgekehrt um.

1) Umschalten in/mm (nur für Modelle mit umschaltbarer Maßeinheit mm/in)

Durch wiederholtes längeres Drücken der Taste OFFSET/in/mm (über eine Sekunde) erscheinen die Anzeigewerte abwechselnd in mm oder Zoll.

WICHTIG

- **Während das Symbol "<>" " " leuchtet, ist der Korrekturwert im angezeigten Wert automatisch mit enthalten. Vor dem Starten des Messvorgangs in der LCD-Anzeige kontrollieren, welcher Messmodus gerade eingestellt ist.**

[5] PRESET-Funktion

1) Voreinstellung des Nullpunkts auf einen beliebigen Wert

(1) Drücken Sie kurz die Taste PRESET/ORIGIN; daraufhin wird der zuletzt eingestellte Wert angezeigt und die Anzeige P im Display blinkt.
(2) Bei Drücken der Taste ▶ beginnt das + oder - Zeichen zu blinken. Durch wiederholtes Drücken der ▲ Taste wechselt das Vorzeichen zwischen + und -.
(3) Nach Drücken der Taste ▶ beginnt die Zehnerstelle in der Anzeige zu blinken. Bei jedem Drücken der Taste ▲ ändert sich der Wert in der Reihenfolge 0, 1, 2...8, 9, 0. Stellen Sie den Wert hier auf "2" ein.
(4) Wie in Schritt (3) stellen Sie anschließend die Einerstelle auf "5" ein.
(5) Drücken Sie die Taste ▶ wiederholt, bis P im Display blinkt.
(6) Bringen Sie dann die Messflächen (Außen-/Innenmessung) z. B. mit einem 25 mm Einstellmaß in Berührung und drücken die Taste PRESET/ORIGIN; daraufhin erlischt P im Display, und die Vorwahl ist abgeschlossen.

[6] Fehlermeldungen und Abhilfen

1) "E" an der letzten Ziffernstelle: erscheint, wenn die Skalenoberfläche stark verschmutzt ist. Ein Messen ist nicht möglich. Reinigen Sie die Skalenoberfläche.

HINWEIS

Falls die Fehlermeldung "E" nach der Reinigung der Skalenoberfläche immer noch angezeigt wird, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie wieder ein. Sollte die Fehlermeldung auch dann noch bestehen bleiben, entfernen Sie die Batterie und wenden Sie sich an den Mitutoyo-Kundendienst.

2) Fehlermeldung "B", "▭", "Err–b":
erscheint, wenn die Batteriespannung zu niedrig ist. Ersetzen Sie sofort die Batterie. (Genauere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [2]).

3) Anzeige "Err-oF", "Err-SE" (Err-SE: Modell mit umschaltbarer Maßeinheit in/mm):
Übersteigt der Anzeige- oder Voreinstellwert ±9999.99mm (±99.9995in), erscheint die Fehlermeldung "Err-oF" oder "Err-SE" im Display.
Err-oF: Nach Zurückführen des Schiebers in den Anzeigebereich wird der Zählvorgang automatisch fortgesetzt. Voreinstellung vornehmen und Nullpunkt erneut korrekt einstellen.
Err-SE: Die Taste ▶ kurz drücken, um den Nullpunkt erneut korrekt einzustellen.

4) Dieselbe Zahl an allen 6 Stellen oder "H" blinkt:
Batterie entfernen und wieder einsetzen.

5) Sonstige Fehler:
Erscheinen die links dargestellten Fehler, muss der Nullpunkt neu gesetzt werden.

[7] Spezifikationen

- Zifferschrittwert : 0,01 mm
- Fehlergrenze* : ±0,03 mm (≦200 mm), ±0,04 mm (>200 mm)

[Modelle, bei denen es nicht zu den oben angegebenen Abweichungen kommt]

- Messschieber zur Bohrungsabstandsmessung : 0,03 mm (200 mm), 0,04 mm (>200 mm)
- Messschieber mit nach außen gewinkelten Messspitzen, bzw. -schnäbeln : 0,05 mm (0,03 mm bei Ausführung mit Innenmessspitzen)
- Messschieber mit nach innen gewinkelten Messspitzen, bzw. -schnäbeln : 0,03 mm, Wandstärkenmessschieber: 0,05 mm
- Schutzart : IP67
- Maximale Verfahrgeschwindigkeit : unbegrenzt (keine Zählfehler bei hoher Verfahrgeschwindigkeit)
- Spannungsversorgung : SR44 (Silberoxyd-Knopfzelle), 1 Stück
- Batterie-Lebensdauer : ca. 3 Jahre bei normalem Betrieb (150 mm/200 mm-Modelle)
  1 Jahr bei normalem Betrieb (300 mm-Modell) 5000 Stunden bei Dauerbetrieb
  (Bei Einsatz mit einem externen Counter: 0,5 Jahre bei normalem Betrieb, 3500 Stunden bei Dauerbetrieb)
- Betriebstemperatur : 0 bis 40°C
- Lagertemperatur : –10 bis 60°C

* nach DIN Definition

TIPP

Schutzart: IP67 (Genauere Informationen finden Sie in der Definition in IEC 60529.)

- Schutzgrad gegen Eindringen fester Fremdkörper (Staub): 6
  Staubdicht
- Schutzgrad gegen Eindringen von Wasser: 7
  Schutz gegen Eindringen von Wasser bei zeitweiligem Eintauchen

[8] Sonderzubehör (nur für Modelle mit Datenausgang!)

• Anschlusseinheit (mit DATA-Taste zum Auslösen der Datenübertragung) : Nr. 05CZA624 (1 m).
Nr. 05CZA625 (2 m)

WICHTIG

Beim Anschließen der Anschlusseinheit wie unten beschrieben vorgehen.
Zum Anschließen und Lösen der Schrauben unbedingt den mitgelieferten Kreuz-Schraubendreher (Nr. 05CZA619) benutzen. Schrauben mit einem Drehmoment zwischen 5 bis 8N•cm anziehen.

(1) Schrauben (M1.7×0.35×4.5/Nr. 05CAA892) der Datenausgang-Abdeckung mit dem mitgelieferten Schraubendreher lösen.
(2) Datenausgang-Abdeckung abnehmen.
(3) Überprüfen Sie, ob die Dichtung an der vorgeschriebenen Stelle montiert ist.
(4) Anschlusseinheit anschließen.
(5) Rand der Abdeckung leicht andrücken und Schrauben zur Befestigung der Abdeckung anziehen.
(Sicherstellen, dass zwischen der Abdeckung und dem Gerät kein Zwischenraum übrigbleibt.)
(6) Keinesfalls Dichtung entfernen.

[9] Datenausgangsformat (nur für Modelle mit Datenausgang!)

(1) Reihenfolge der Ausgabe (2) (1111) (3) Zeichen (4) Messdaten
(5) Dezimalpunkt (6) Einheit

[10] Zeitdiagramm (nur für Modelle mit Datenausgang!)

*1: DATAsw LOW während die DATA-Taste gedrückt wird.
*2: Das Zeitintervall T5 zwischen dem Fallen von DATAsw auf LOW und der Eingabe von REQUEST ist abhängig von der Leistung des angeschlossenen Datenprozessors.

Precauciones de Seguridad (E)

Para garantizar la seguridad del operador, utilice el instrumento de acuerdo con las directrices y especificaciones proporcionadas en este manual de usuario.

Nota sobre ley de exportación

Usted debe de aceptar no cometer acto que, directa o indirectamente, viole cualquier ley o regulación de Japón o su país, o cualquier otro tratado internacional, relacionado con exportación o re-exportación de cualquier productos.

PRECAUCION

- No desarme, haga corto circuito, cargue, ni caliente la batería. De no ser así el contenido de la batería puede chorrear y tener contacto con los ojos, causar sobrecalentamiento o explosión de la batería.
- En caso de ingestión accidental de la batería, consulte al médico inmediatamente.
- Las puntas de medición exterior e interior de este calibrador tienen un borde filoso. Manéjelo con mucho cuidado para que no se lastime.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos viejos (Aplicable para la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de almacenaje por separado)
El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como un desecho común. Para reducir el impacto ambiental de los residuos de equipos eléctricos y eléctricos (WEEE) y minimizar el volumen de residuos de equipos eléctricos y electrónicos en vertederos, vuelva a utilizar y reciclarlo. Para más información, contacte con su distribuidor local.

IMPORTANTE

- Antes de utilizar este calibrador por primera vez, limpie el aceite anti-corrosivo del instrumento con una tela suave remojada con el aceite para limpiar. Luego instale la batería incluida.
- Si no utiliza este calibrador por más de tres meses, remueva la batería y almacénela adecuadamente. De no ser así, el líquido de la batería puede chorrear y dañar el calibrador.
- Para proteger el módulo de detección/pantalla contra el polvo y agua lo suficientemente, apriete los tornillos para asegurar la tapa del compartimiento de la batería. No remueva el sellado de empaque.
- No utilice una pluma eléctrica para marcar un número, etc., sobre el calibrador.
- No raye la superficie de la escala principal.
- Después de utilizar este instrumento, tome medidas preventivas contra la corrosión para evitar problemas.
- El rodillo del pulgar es un dispositivo de alimentación, no es un dispositivo de fuerza constante. La fuerza de medición suele ser alta cuando se realiza la medición con el rodillo para el pulgar. Debe utilizar una fuerza de medición adecuada y equilibrada al utilizar el rodillo para el pulgar.

[1] Nombre y Función de Cada Parte

1. Puntas para medición de exteriores
2. Puntas para medición de interiores
3. Puntas de medición para la distancia entre los centros de los orificios
4. Escala principal
5. Cubierta de escala
6. Barra de profundidad
7. Cursor
8. Tornillo de fijación
9. Tapa del compartimiento de la batería
10. Tapa del conector de salida (sólo para el tipo con salida de datos)
11. Pantalla LCD
12. Rollinho (Hot type conder rolknop is leverbar)
13. Valor de compensación (sólo para la función de OFFSET)
14. ORIGIN toets (instellen van het referentiepunt)
15. Tecla de OFFSET (sólo en el tipo con la función de OFFSET)
16. Tecla de PRESET (sólo el tipo con la función de PRESET)
17. Tecla de ZERO/ABS (sólo el tipo con la función de ZERO/ABS)

[2] Instalación de la Batería y Establecimiento del Origen (Punto Cero)

IMPORTANTE

- Siempre utilice una batería SR44.
- Las baterías suministradas se utilizan sólo con el objetivo de confirmar las funciones y ejecución del calibrador, por lo tanto no podrían satisfacer la vida útil de la batería especificada.
- Establezca el origen del calibrador después de instalar la batería.
- Para desechar la batería, observe los reglamentos locales.
- **Cuando la batería se instala en el modelo de 150mm/200mm, el indicador "..." parpadea en la pantalla para los modelos 150mm/200mm y el valor arbitrario de la medida encenderá en la pantalla para el modelo 300mm. Reinstale las baterías si los valores no parpadean o encienden.**
- **Cuando la batería sea introducida perpendicularmente en su compartimiento, es posible que sea dañada la terminal (+). Instale la batería deslizándola de modo que la terminal (+) sea movida hacia arriba.**

1) Instalación de la batería

Asegúrese de usar el desarmador de tamaño-0 incluido (No. 05CZA619) cuando introduzca o remueva los tornillos de fijación, y apriete los tornillos con un torque de 5 a 8N•cm aproximadamente.

(1) Desmonte los tornillos que fijan de la tapa del compartimento de la pila con el desarmador de cruz suministrado. Los modelos 150/200mm se incluyen un tornillo en la parte trasera (indicado en la figura [2]) (M1.7×0.35×5/No.05SAA379). El modelo 300mm se incluye dos tornillos en la parte delantera (M1.7×0.35×4.5/No.05CAA892).
(2) Remueva la tapa.
(3) Monte una pila con el lado "+" dirigido hacia arriba.
(4) Asegúrese de que el sellado del empaque.
(5) Coloque la tapa en su posición.
(6) Fije el tornillo en la tapa apretando el borde de la misma.
(7) No extraiga el sellado de empaque.

2) Establecimiento del origen

En el momento de la instalación de las baterías, el indicador "..." parpadea en la pantalla para los modelos 150mm/200mm y un valor arbitrario de la medida encenderá en la pantalla para el modelo 300mm. Instale las baterías si los valores no parpadean o encienden. Cierre las puntas de medición y mantenga la tecla del ORIGEN presionada por más de un segundo. La pantalla "0.00" o "0.0000" aparece después de que un valor arbitrario de la medida parpadee en el modelo 300mm, en ese momento, indica el ajuste de origen (punto cero) está completo. Reinstale las baterías si no aparece el valor.

IMPORTANTE

Cuando la batería se inicia, primero presione la tecla de ORIGIN y no mueva el cursor hasta que el valor de origen esté ajustado. (Figura [2]-1) Esto puede provocar una lectura incorrecta.

[3] Función de Encendido/Apagado automático

La pantalla LCD se apaga automáticamente después de 20 minutos aproximadamente de tiempo de inactividad. (Sin embargo, el punto de origen será almacenado.) Mueva el cursor para activar la pantalla LCD.

[4] Función de OFFSET

Al realizar la medición entre los centros de los orificios o una medición interior utilizando un calibrador con la función de OFFSET, presione la tecla de OFFSET (OFFSET in/mm) durante más de dos segundos. "<>>"(150/200mm)" " (300mm) se encienda y se fija el centro del orificio y modo de medición interior. El valor de compensación (10 mm / 20 mm, o 4 pulg (10,16 mm) o 8 pulg (20,32 mm) marcado en la punta móvil se añade al valor en pantalla, para que el centro del orificio o el valor de medición interior se pueda leer directamente en la pantalla. Cuando se la tecla de OFFSET durante dos segundos, "<>>" (150/200mm)" " (300mm) desaparece y se reanuda el estado inicial. Al presionar la tecla de OFFSET y soltarlo (antes de los dos segundos) se cambia la visualización de pulgadas a milímetros.

1) Cambio entre in/mm (sólo para el modelo en pulgadas)

Cada vez que se presiona la tecla OFFSET/in/mm durante más de un segundo cambia entre la visualización en pulgadas y milímetros.

IMPORTANTE

- **Mientras está encendido"<>>" " ", el valor que se muestra incluye el valor de corrección. Compruebe si está fijado el bloqueo en la pantalla LCD durante el modo de medición, antes de comenzar la medición.**

[5] Función de PRESET

1) Prefijado del origen a un valor arbitrario

<Ejemplo> Prefije del origen a 25.00 mm

1-1) Prefije cada dígito uno por uno

(1) Pulsione brevemente la tecla PRESET/ORIGEN, en ese momento el valor de prefijado es mostrado y el indicador P parpadea.
(2) Si la tecla ▶ es presionada, el signo + o – empieza a parpadear. Si la tecla ▲ es presionada aquí, el signo cambia entre + y -.
(3) Presione la tecla ▶ hasta que el dígito de las decenas parpadee. Cada vez que se presiona la tecla ▲, la cifra cambia siguiendo el orden 0, 1, 2...8, 9, 0. Ajústela a "2".
(4) Siguiendo el mismo procedimiento descrito en el paso 3, visualice "5" en el dígito de las unidades.
(5) Presione varias veces la tecla ▶ y suéltela cuando el indicador P parpadee.
(6) Ponga las superficies de medición internas/externas en contacto con un bloque patrón de referencia de 25 mm y presione brevemente la tecla PRESET/ORIGIN. El indicador P1 se apaga y el prefijado queda completado.

[6] Indicación de Errores y Soluciones

1) "E" en el dígito menos significativo: Aparece si la superficie de la escala está demasiado sucia para contar. Limpie la superficie de la escala.

NOTA

Vuelva a instalar la batería cuando la indicación "E" queda aún después de que limpie la superficie de la escala. Si la indicación "E" todavía persiste después de volver a instalar la batería, primero remuévala la batería y comuníquese

IP67 Special ABS Coolant Proof Caliper/IP67 Pied à coulisse ABS étanche/IP67 Calibro Impermeabile Absolute/IP67 Strilvattentätt/skjutmått/IP67 ABS쿨런트 프루프 캘리퍼스

No.99MAD022M1
SERIES No.500





CONFORMANCE TO EC DIRECTIVES

This Caliper conforms to the following EC Directives:
Standard:
EN61326:1997+A1:1998+A2:2001+A3:2003
Immunity test requirement: Annex A
Emission limit: Class B

[1]





*1 sec or more : ORIGIN
1 sec or less : PRESET

[2]





[4]

Code No	Model	Additional value	Code No	Model	Additional value
573-605	NTD10P-15PMX	10mm	573-647	NTD14S-15PSX	10mm
573-606	NTD10P-20PMX	10mm	573-648	NTD14P-15PSX	20mm
573-604	NTD10P-30PMX	10mm	573-705	NTD10P-6"PMX	.4in/10.16mm
573-615	NTD10P-15PSX	10mm	573-706	NTD10P-8"PMX	.4in/10.16mm
573-616	NTD10P-20PSX	10mm	573-704	NTD10P-12"PMX	.4in/10.16mm
573-614	NTD10P-30PSX	10mm	573-745	NTD14G-6"PMX	.4in/10.16mm
573-645	NTD14G-15PMX	10mm	573-746	NTD14P-6"PMX	.8in/20.32mm
573-646	NTD14P-15PMX	20mm			

[5]



[6]



[8]



[10]



[9]



Safety Precautions (GB)

To ensure operator safety, use this instrument in conformance with the directions and specifications given in this User's Manual.

Notes on Export Regulations

You shall agree to commit no act which would, direct or indirect, violate any law or regulation of Japan or your country, or any other international treaty, relating to the export or re-export of any commodities.

CAUTION

- Do not disassemble, short-circuit, charge, or heat the battery. Otherwise the battery content may leak to come into contact with the eye, or cause battery heating or explosion.
- If a battery is swallowed, immediately consult a doctor.
- Be outside and inside measuring jaws of this caliper have a sharp edge. Handle it with great care to avoid injury.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. To reduce the environmental impact of WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) and minimize the volume of WEEE entering landfills, please reuse and recycle. For further information, please contact your local dealer or distributors.

IMPORTANT

- Before using this caliper for the first time, wipe the rust preventive oil from the caliper with a soft cloth soaked with cleaning oil. And, install the supplied battery.
- If this caliper will not be used for more than three months, remove the battery from the caliper and store it properly. Otherwise, liquid may leak from the battery and damage the caliper.
- For protecting the detection/display module from dust and water sufficiently, tighten the setscrews to secure the battery compartment lid. Also do not remove the packing seal.
- Do not use an electric engraver for marking a number etc., on the caliper.
- Do not scratch the main scale surface.
- After use, take corrosion prevention measures. Corrosion will cause the trouble.
- The thumb roller is a fine feeding device, not a constant-force device. Measuring force tends to be large when measurement is performed with the thumb roller. Be careful to apply an appropriate and even measuring force when using the thumb roller.

[1] Name and Function of Each Part

1. Outside measuring faces
2. Inside measuring faces
3. Measuring faces for distance between hole centers
4. Main scale
5. Scale cover
6. Depth bar
7. Slider
8. Clamp screw
9. Battery compartment lid
10. Output connector lid (for the external output type only)
11. LCD display
12. Thumb roller (the type without thumb roller is available.)
13. Compensation value (for the offset function type only)
14. ORIGIN switch (used for setting the origin)
15. inch/mm switch (OFFSET inch/mm switch for the offset function type)
16. PRESET switch (for the PRESET function type only)
17. ZERO/ABS switch (for the ZERO/ABS function type only)

[2] Battery Installation and Origin (Zero Point) Setting

IMPORTANT

- Always use an SR 44 battery (silver oxide cell).
- The supplied batteries are used only for the purpose of checking the functions and performance of the caliper, therefore it may not satisfy the specified battery life.
- Set up the origin of the caliper after installing the batteries.
- For disposing of the battery, follow the local ordinance or regulations.
- **Upon installation of the batteries, the "-.-" indicator will blink on the display for 150mm/200mm type and the arbitrary measurement value will light on the display for 300mm type. Reinstall the batteries if these symbols do not blink or light.**
- **If each battery is pushed in perpendicularly to set it in its compartment, the + terminal may be damaged. Insert the battery while sliding it so that the + terminal is pushed upward.**

1) Installing the batteries

As this caliper is not supplied with the batteries set in position, install them with the following procedure.
Be sure to use the provided 0-size screwdriver (No. 05CZA619) when screwing or unscrewing the setscrews and tighten the setscrews at a torque of approximately 5 to 8N•cm.

(1) Unscrew the setscrews from battery compartment lid with the supplied Phillips screwdriver.
(2) Remove the lid
(3) Install a battery cell with their "+" side facing up.
(4) Check that the packing seal is properly mounted at the specified position.
(5) Replace the lid.
(6) Pressing the edge of the lid, tighten the setscrews to fix the lid.
(7) Do not remove the packing seal.

2) Setting the origin

Upon installation of the batteries, the "-.-" indicator will blink on the display for 150mm/200mm type and the arbitrary measurement value will light on the display for 300mm type. Close the jaws and hold down the ORIGIN switch for more than one second. The "0.00" display (for mm model) or the "0.0000" display (inch model) appears at 150mm/200mm type, and "0.00" or "0.0000" appears after the arbitrary measurement value blinks at 300mm type, then indicating origin (zero point) setting is complete.
Reinstall the batteries if the value does not appear.

IMPORTANT

When the battery is set, first press the ORIGIN switch and do not move the slider until the origin value is fixed (Figure [2]-1) on the left). This may result incorrect counting.

[3] Auto-sleep, Auto-on Function

The LCD automatically goes off after approximately 20 minutes of idle time. (However, the origin point will be stored.) Move the slider to activate the LCD.

[4] Offset function

When performing a measurement between hole centers or an inside measurement using a caliper with an offset function, press the OFFSET (OFFSET in./mm) switch for at least two seconds. "<-->" (150/200mm)/" ▲ " (300mm) lights and the hole center and the inside measurement mode is set. The correction value (10 mm or 20 mm, or .4 in./10.16 mm or .8 in./20.32 mm) marked on the slider is added to the display value, so the hole center or inside measurement value can be read directly without interpretation. When the OFFSET switch is pressed for two seconds, "<-->" (150/200mm)/" ▲ " (300mm)disappears and the initial state is resumed. Pressing the OFFSET in./mm switch and promptly releasing it (within two seconds) switches the display between inches and millimeters.

1) Switching in/mm (for only inch model)

Each time pressing OFFSET/in/mm switch for more than one second, inch display and mm display switches reciprocally.

2) Same numbers for all 6 digits or flashing "H":

- While "<-->"/" ▲ "is lit, the shown value includes the correction value. Check the LCD display block for which measurement mode is currently set, before starting measurement.

[5] PRESET function

1) Presetting the Origin to an Arbitrary Value

<Example> Presetting the origin to 25.00 mm

(1) Press the PRESET/Origin switch shortly, then a previously preset value is displayed and indicator P flashes.
(2) If the ▶ switch is pressed, the + or - sign begins to flash. If the ▲ switch is pressed here, the sign is toggled between + and -.
(3) Press the ▶ until the number in the tens digit begins to flash. Each time ▲ switch is pressed, the number changes in the order 0, 1, 2...8, 9, 0. Set it to "2".
(4) As in the same procedure described in step 3, display "5" in the units digit.
(5) Press the ▶ switch several times and release it when indicator P flashes.
(6) Bring the outside/inside measuring faces into contact with a 25 mm reference gauge block, etc. and press the PRESET/ORIGIN switch shortly, then indicator P is unlit and presetting is completed.

[6] Error Symptoms and Remedies

1) "E" at the least significant digit:

Appears if the scale surface is too contaminated to count. Wipe off the scale cover surface.

NOTE

Reinstall the batteries when "E" indicator stays on after the scale cover surface is wiped off. If "E" indicator still persists after reinstalling the batteries, first remove the batteries and contact the nearest Mitutoyo office.

2) "B", "▭", "Err-b" indicator:

Appears when the battery voltage is low. Immediately replace the batteries. (For details, refer to the section [2].)

3) "Err-oF", "Err-SE" indicator (Err-SE: inch/mm model):

When the display value or the preset value exceeds ±9999.99mm (±99.9995in.), "Err-oF" or "Err-SE" is shown in the display.
Err-oF: If the slider is moved beyond the display range, the counting starts again. Perform presetting and correctly set the origin again.
Err-SE: Press the ▶ switch shortly to set the origin again correctly.

4) Same numbers for all 6 digits or flashing "H":

Remove the battery once and set it again.

5) Other errors:

If the errors in the figure left appear, reset the origin point.

[7] Specifications

• Resolution	:	0.01mm/.0005"
• Repeatability	:	0.01mm/.0005"
• Accuracy	:	±0.02mm/±.001" (≤200mm/8"), ±0.03mm/±.0015" (>200mm/8")
(Models to which the above errors do not apply)		
• Offset Center line calipers	:	0.03 mm/.0015" (200 mm/8"), 0.04 mm/.0015" (>200 mm/8")
• Inside Caliper	:	0.05 mm/.002" (0.03 mm/.0015" for inside point type)
• Neck Caliper	:	0.03 mm/.0015", Tube Thickness Caliper: 0.05 mm/.002"
• Dust/Water protection	:	IP67
• Maximum response speed	:	Unlimited (Miscount will not result due to slider speed.)
• Power	:	SR44 (silver oxide cell), 1pc.
• Battery life	:	Approx. 3 years under normal operation (150/200mm type) 1 year under normal operation (300mm type). 5000 hours in continuous operation (When external counter is used together: 0.5 years under normal operation 3,500 hours in continuous operation)
• Operating temperature	:	0 to 40°C
• Storage temperature	:	–10 to 60°C

TIP

Dust/Water Protection: IP67 (For details, refer to the definition in IEC60529.)

- Protection against dust (level 6): Protect the equipment against dust penetrating the module.
- Protection against water spray (level 7): Protect the equipment against water entering the module even if the module is immersed in water of more than 1 meter for 30 minutes.

[8] Optional Accessories (Applicable to the external output type only)

- Connecting cable (with DATA switch) : No. 05CZA624 (1m), No.05CZA625 (2m)

IMPORTANT

Connect the connecting cable, following the procedure below.
Be sure to use the supplied 0-size screwdriver (No. 05CZA619) when screwing or unscrewing the setscrews and tighten the setscrews at a torque of approximately 5 to 8N•cm.

(1) Unscrew the setscrews (M1.7×0.35×2.5/No. 09GAA376) from the output connector lid with the supplied Phillips screwdriver.
(2) Remove the output connector lid.
(3) Check that the packing seal is properly mounted at the specified position.
(4) Connect the connecting cable.
(5) Pressing the edge of the output connector lid, tighten the setscrews to fix the lid. (Make sure that there is no gap between the lid and the main unit.)
(6) Do not remove the packing seal.

[9] Data Output Format (Applicable to the external output type only)

(1) Output order (2) All "f (3) Sign
(4) Measured data (5) Decimal point (6) Unit

[10] Timing Chart (Applicable to the external output type only)

*1: DATASW is LOW while the DATA switch is held down.
*2: Time interval T5 between the falling of DATASW to LOW and the input of REQUEST depends on the performance of the data processor to be connected.

Précautions d'emploi (F)

Pour éviter tout risque de blessure, veillez à respecter les instructions et consignes de ce mode d'emploi.

Notes sur les règles d'export

Vous devez accepter de ne pas commettre d'action qui directement ou indirectement, violerait les lois et règlements du Japon ou de votre pays, ou de tout autre traité international, relatif aux exports ou re-export de n'importe quel produit.

ATTENTION

- Ne démontez pas les piles, ne les placez pas en court-circuit, n'essayez pas de les recharger ou de les chauffer. Dans le cas contraire, vous risquerez de provoquer une fuite du contenu des piles qui pourrait entraîner des lésions oculaires en cas de contact avec les yeux ou une surchauffe et/ou une explosion des piles.
- En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.
- Les becs de mesure extérieure et intérieure de ce pied à coulisse comportent des bords tranchants. Manipulez le pied à coulisse avec précaution afin d'éviter tout risque de blessure.

Mise au rebut des anciens appareils électriques et électroniques (Valable dans l'Union européenne et les autres pays européens pourvus de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme une ordure ménagère. Veuillez réutiliser et recycler les produits pour réduire l'incidence sur l'environnement des WEEE (appareils électriques et électroniques à mettre au rebut) et pour minimaliser la quantité de WEEE qui va à la décharge.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur ou vos distributeurs locaux.

IMPORTANT

- Avant la première utilisation du pied à coulisse, nettoyez le film protecteur d'huile antioxydante à l'aide d'un chiffon doux imbibé de détergent. Installez ensuite les piles fournies dans leur logement.
- Si le pied à coulisse reste inutilisé pendant plus de trois mois, retirez les piles de leur logement et conservez-les de manière appropriée. Dans le cas contraire, les piles risquent de fuir et d'endommager le pied à coulisse.
- Pour assurer une protection suffisante du module de Détection/Affichage contre les projections de liquide et la poussière, vérifiez que les vis de fixation du couvercle du logement des piles sont serrées. Faites attention à laisser le joint d'étanchéité en place.
- Ne pas utiliser de graveur électrique pour marquer un nombre etc... sur le pied à coulisse.
- Ne pas rayer la surface de graduation.
- Après utilisation de votre instrument, prenez les mesures appropriées pour le protéger de la corrosion. Dans le cas contraire, votre instrument risquerait à terme de ne plus fonctionner correctement.
- La molette ne garantit pas une force de mesure constante, mais s'utilise pour procéder à un réglage fin. La force appliquée est généralement importante lorsque la mesure est effectuée à l'aide de la molette. Lorsque vous utilisez la molette, veillez à appliquer une force de mesure constante et adaptée.

[1] Désignation et fonction des divers éléments

1. Surfaces de mesure extérieure
2. Surfaces de mesure intérieure
3. Facos de mesure pour la distance entre les centres des trous
4. Règle principale
5. Protection de la règle
6. Jauge de profondeur
7. Becs de mesure
8. Vis de blocage
9. Couvercle du logement des piles
10. Couvercle du connecteur de sortie (Uniquement pour les sorties de données)
11. Ecran à cristaux liquides (LCD)
12. Roulette à utiliser avec le pouce (le modèle sans roulette existe également)
13. Valeur de compensation (uniquement pour le modèle avec fonction offset)
14. Touche ORIGIN (Utilisé pour la remise à zéro.)
15. Bouton OFFSET (uniquement pour le modèle avec fonction OFFSET)
16. Bouton PRESET (uniquement pour le modèle avec fonction PRESET)
17. Bouton ZERO/ABS (uniquement pour le modèle avec fonction ZERO/ABS)

[2] Installation des piles et initialisation de l'origine (définition du zéro)

IMPORTANT

- Utilisez toujours des piles SR44 (piles à l'oxyde d'argent).
- Les piles fournies sont utilisées uniquement pour tester les fonctions et la performance du pied à coulisse, il n'est pas garanti que ces piles procurent longtemps.
- Après avoir installé les piles, vous devez initialiser l'origine du pied à coulisse.
- Lorsque vous vous débarrassez des piles usagées, conformez-vous aux réglementations en vigueur.
- **A l'installation des piles, le symbole "-.-" clignotera pour les micromètres 150/200 mm et une valeur arbitraire de mesure s'éclairera à l'écran pour le 300 mm. Réinstaller les batteries si les symboles ne clignotent pas ou ne s'allument pas.**
- **Insérer les piles en les faisant glisser de façon à ce que la borne + soit poussée vers le haut.**

1) Installation des piles

A la livraison du pied à coulisse, les piles ne sont pas installées. Pour les installer, suivez la procédure ci-dessous.
Utilisez un tournevis taille 0 (N°. 05CZA619) quand vous vissez ou devissez les vis et appliquer une force de torsion d'environ 5 à 8N•cm.

(1) Desserrez les vis de fixation du couvercle du logement des piles à l'aide du tournevis Phillips fourni. Le type 150/200mm comporte une vis à l'arrière (voir la figure [2]) in (M1.7x0.35x5/No.05SAA379). Le type 300mm comporte deux vis à l'avant (M1.7x0.35x4.5/No.03CAA892).
(2) Retirez le couvercle.
(3) Installez une pile, face "+" orientée vers le haut.
(4) Vérifiez que le capot de la pile est bien monté comme indiqué.
(5) Remettez le couvercle en place.
(6) Resserrez les vis de fixation du couvercle en appuyant sur les bords de celui-ci.
(7) N'enlevez pas le joint d'étanchéité.

2) Initialisation de l'origine

A l'installation des piles, le symbole "-.-" clignotera pour les micromètres 150/200 mm et une valeur arbitraire de mesure s'éclairera à l'écran pour le 300 mm. Fermer les becs et maintenir le bouton ORIGIN pour plus d'une seconde. L'affichage "0.00" (modèle) apparaît sur les modèles 150mm/200mm, and "0.0000" apparaît après que la valeur de mesure arbitraire ait clignoté sur le type 300mm, ensuite l'installation du point d'origine (point zéro) est complète.
Réinstaller les piles si la valeur n'apparaît pas.

IMPORTANT

Quand la pile est mise en place, appuyez sur le bouton ORIGIN et ne bougez pas la broche tant que la valeur de l'origine n'est pas fixe (Figure [2]-1)). Cela peut entraîner un comptage incorrect.

[3] Fonction de mise en veille et d'activation automatique

Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant 20 minutes, l'écran LCD se met automatiquement en veille. (Cependant, l'origine est conservée.) Pour activer l'écran LCD, déplacez le coulisseau.

[4] Fonction "Offset"

Pour effectuer une mesure d'entraxe de trous ou une mesure intérieure à l'aide d'un pied à coulisse doté d'une fonction « offset », appuyez sur le bouton OFFSET (OFFSET in./mm) pendant au moins deux secondes. Les symboles "<-->" (150/200mm)/" ▲ " (300mm) s'affichent indiquant que le mode entraxe et mesure intérieure sont actifs. La valeur de correction (10 mm ou 20 mm, ou .4 in./10,16 mm ou .8 in./20,32 mm) marquée sur le coulisseau est prise en compte dans la valeur affichée, la valeur de l'entraxe ou de la mesure intérieure peut donc être lue directement sans aucune interprétation. Appuyez ensuite sur le bouton OFFSET pendant deux secondes, les symboles "<-->" (150/200mm)/" ▲ " (300mm) disparaissent et le mode initial est rétabli. Pour basculer des pouces aux millimètres, appuyez sur le bouton OFFSET in./mm et relâchez-le immédiatement (dans un délai de deux secondes).

1) Commutation in/mm (uniquement pour les modèles avec unité de mesure commutable mm/pouce)

Chaque fois que la touche OFFSET/in/mm est actionnée pendant plus d'une seconde, on choisit à tour de rôle entre l'affichage en pouces et l'affichage en mm.

IMPORTANT

- Lorsque les symboles "<-->"/" ▲ "sont affichés, la valeur indiquée tient compte de la valeur de correction. Avant de commencer la mesure, vérifiez sur l'affichage le mode de mesure actif.

[5] Fonction "PRESET"

1) Préréglage de l'origine à une valeur arbitraire

<Exemple> Préréglage de l'origine à 25.00 mm

1-1) Préréglage de chaque chiffre un par un

(1) Pressez brièvement la touche PRESET/Origin, une valeur prédéfinie précédemment est ensuite affichée et l'indicateur P clignote.
(2) Si la touche ▶ est actionnée, le signe « ou – se met à clignoter. Si la touche ▲ est actionnée ici, le signe change entre « et -.
(3) Actionnez ▶ jusqu'à ce que le numéro dans le chiffre des dizaines se mette à clignoter. Chaque fois que la touche ▲ est actionnée, le numéro change dans l'ordre 0, 1, 2... 8, 9, 0. Réglez-le à "2".
(4) Comme dans la même procédure décrite au point 3, affichez "5" dans le chiffre des unités.
(5) Pressez la touche ▶ plusieurs fois et relâchez-la lorsque l'indicateur P clignote.
(6) Mettez les faces de mesure extérieures/intérieures en contact avec une cale étalon de référence de 25 mm, etc. et pressez brièvement la touche PRESET/ORIGIN, l'indicateur P n'est ensuite pas allumé et le préréglage est terminé.

[6] Témoins d'erreur et solutions

1) "E" s'affiche à la place du chiffre le moins significatif

Ce signe apparaît lorsque la surface de la règle est sale. Essuyez la règle.

NOTE

Si le témoin "E" reste allumé après que vous avez nettoyé la règle, réinstallez les piles. Si le témoin "E" reste toujours allumé, retirez les piles et contactez Mitutoyo.

2) Témoin "B", "▭", "Err-b":

La charge des piles est insuffisante. Remplacez immédiatement les piles. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [2].)

3) Indicateur "Err-oF", "Err-SE" (Err-SE: modèle avec unité de mesure commutable pouce/mm):

Lorsque la valeur d'affichage ou la valeur prédéfinie dépasse ±9999.99mm (±99.9995in.), "Err-oF" or "Err-SE" est indiqué dans l'affichage.
Err-oF: Si le coulisseau recule dans la plage d'affichage, le processus de comptage est poursuivi automatiquement. Effectuez le préréglage et définissez correctement l'origine du nouveau.
Err-SE: pressez brièvement la touche ▶ pour régler de nouveau correctement l'origine.

4) Le même chiffre à toutes les positions (les 6) ou "H" clignote:

Retirez la pile une fois et remettez-la en place.

5) Autres erreurs:

S'ils les erreurs dans la figure de gauche apparaissent, redéfinissez le point d'origine.

[7] Caractéristiques

• Résolution	:	0,01mm
• Répétabilité	:	0,01mm
• Précision	:	±0,02mm (≤200mm), ±0,03mm (>200mm)
[Modèles offrant une précision différente des valeurs ci-dessus]		
• Pieds à coulisse pour axes décalés	:	0,03 mm/.015" (200 mm/8"), 0,04 mm/.0015" (>200 mm/8")
• Pied à coulisse pour mesure intérieure	:	0,05 mm/.002" (0,03 mm/.0015" for inside point type)
• Pied à coulisse pour épaisseur de parois	:	0,03 mm/.0015", Pied à coulisse pour épaisseur de tubes : 0,05 mm/.002"
• Protection contre la poussière et les projections de liquide	:	IP67
• Vitesse de déplacement maximale	:	Illimitée (la vitesse de déplacement du coulisseau ne provoque pas d'erreur de comptage.)
• Alimentation	:	1 pile à l'oxyde d'argent SR44
• Durée de la pile	:	Environ 3 ans en utilisation normale (modèle 150/200mm) 1 an en mode normal (modèle 300mm). 5000 heures en utilisation continue (Quand le compteur est utilisé en parallèle: 6 mois en opération normale. 3500 heures en continu)
• Température de fonctionnement	:	de 0°C à 40°C
• Température de stockage	:	de –10°C à 60°C

CONSEIL

Protection contre la poussière et les projections de liquide: IP67 (Pour plus d'informations, reportez-vous à la définition de la norme IEC 60529.)

- Protection contre la poussière (niveau 6): Votre matériel est protégé contre les pénétrations de poussière.
- Protection contre les projections de liquide (niveau 7): Le produit est protégé des effets de l'immersion, même si le produit est immergé dans l'eau à plus d'un mètre de profondeur pour 30 minutes.

[8] Accessoires en option (Applicable pour les modèles dotés d'une sortie de données)

- Câble de connexion (avec touche DATA) : N°. 05CZA624 (1m), N°. 05CZA625 (2m)

IMPORTANT

Branchez le câble de connexion en respectant la procédure décrite ci-dessous. Utilisez un tournevis taille 0 ((M1.7×0.35×4.5/N °.05CZA619) lorsque vous serrez ou desserrez les vis et appliquez une force de torsion d'environ 5 à 8N•cm.

(1) Desserrez les vis de fixation (M1.7×0.35×4.5/N°.05CAA892) du couvercle du connecteur de sortie avec le tournevis fourni.
(2) Retirez le couvercle du connecteur de sortie.
(3) Vérifier que le cache de la pile est bien monté comme la position spécifiée.
(4) Branchez le câble de connexion.
(5) Appuyez sur le bord du couvercle du connecteur de sortie, serrez les vis pour fixer le couvercle.
(Assurez-vous qu'il n'y a aucun espace entre le couvercle et l'unité principale.)
(6) N'enlevez pas le joint d'étanchéité.

[9] Format de sortie des données (Applicable pour les modèles dotés d'une sortie de données)

(1) Ordre de sortie (2) Tout "f" (1111) (3) Signe
(4) Données mesurées (5) Position décimale (6) Unité

[10] Diagramme de synchronisation (Applicable pour les modèles dotés d'une sortie de données)

*1: DATASW est à la valeur BAS lorsque la touche DATA est maintenue enfoncée.
*2: L'intervalle de temps T5 entre la chute de DATASW à la valeur BAS et l'entrée de REQUEST dépend des caractéristiques de l'unité de traitement des données connectée.

Precauzioni per la sicurezza (I)

Per garantirte la sicurezza all'operatore, utilizzare questo strumento in conformità con le direttive e specifiche fornite in questo manuale d'uso.

Note sulle Norme di Esportazione

Rimane implicito che vi impegnerete e sarete d'accordo a non compiere alcuna azione che, diretta o indiretta, violi leggi o norme del Giappone o del vs. Paese, o qualsiasi altro trattato internazionale relativo all'esportazione o riesportazione di qualsiasi prodotto.

ATTENZIONE

- Non aprire, non porre in corto circuito, non ricaricare o scaldare la batteria. Viceversa il liquido contenuto potrebbe entrare a contatto con gli occhi o scaldarsi provocando così un'esplosione.
- Se la batteria viene ingoiata accidentalmente, consultare immediatamente un medico.
- I becchi per la misura di interni ed esterni del calibro sono affilati. Maneggiare con cura il calibro per evitare di ferirsi.

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (Applicabile nell'unione europea e negli altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)
L'applicazione di questo simbolo sul prodotto o sul suo imballaggio indica che questo prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico. Per ridurre l'impatto ambientale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di rifiuto (WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)) e per minimizzare il volume del WEEE che entra nelle discariche, si prega di procedere al riutilizzo e al riciclaggio. Per ulteriori informazioni, presi in contatto con il proprio rivenditore locale o con i distributori.

IMPORTANTE

- Prima di utilizzare il calibro per la prima volta, rimuovere lo strato di olio protettivo utilizzando un soffice panno di cotone con dell'olio nuovo. Installare quindi la batteria.
- Se il calibro non viene utilizzato per più di tre mesi, rimuovere la batteria e conservarla in modo adeguato. Viceversa il liquido contenuto potrebbe uscire danneggiando il calibro stesso.
- Per proteggere il sensore di lettura, collocato sul display, da acqua e polvere, serrare le viti del coperchio della batteria. Non rimuovere dall'imballo protettivo.
- Non utilizzare la penna elettrica per incidere numeri o altro sul calibro.
- Non graffiare o incidere la superficie della scala di lettura principale.
- Dopo l'utilizzare pulire il calibro per prevenire la corrosione. Questa può causare problemi successivi.
- Il rullo di regolazione fine è un dispositivo di avanzamento preciso, non un dispositivo a forza costante. La forza di misurazione tende ad aumentare quando la misurazione è effettuata con il dito rullo. Quando utilizzato, fare attenzione ed applicare una forza di misurazione appropriata e costante.

[1] Nome e funzione di ogni parte

1. Facce di misura per esterni
2. Facce di misura per interni
3. Superfici per misurazioni di diametri interni
4. Scala principale
5. Copertura della scala
6. Asta di profondità
7. Corsoio
8. Vite di bloccaggio
9. Coperchio del vano batteria
10. Coperchio del connettore di emissione (Solo per il tipo con uscita dati)
11. Display a cristalli liquidi (LCD)
12. Rullo di regolazione fine (E' disponibile il modello senza rullo di regolazione fine)
13. Valore di compensazione (solo per il modello con funzione di compensazione)
14. Tasto ORIGIN (utilizzato per impostare l'origine)
15. Interruttore OFFSET(solo per il modello con funzione di OFFSET)
16. Interruttore PRESET(solo per il modello con funzione di PRESET)
17. Interruttore ZERO/ABS(solo per il modello con funzione di ZERO/ABS)

[2] Installazione della batteria e impostazione dell'origine

IMPORTANTE

- Utilizzare sempre una batteria tipo SR44 (a cella di ossido d'argento).
- Le batterie fornite sono usate solo allo scopo di verificare le funzioni del calibro e le sue prestazioni, queste potrebbero non soddisfare la specificata durata.
- Impostare l'origine del calibro dopo aver installato la batteria.
- Per disporre della batteria, riporla in un luogo ordinato dove sia facile trovarla.
- **Dopo aver inserito le batterie nel modello da 150 mm/200 mm lampeggerà sul display l'indicatore "-.-"e nel modello da 300 mm si illuminerà sul display il valore di misura arbitrario. Reinstallare le batterie se questi simboli non lampeggiano o non si illuminano.**
- **Se ogni batteria viene spinta perpendicolarmente per essere inserita nel suo alloggio, il polo + si può danneggiare. Inserire la batteria mentre la si fa scorrere in modo indicinta cosicchè il polo + venga spinto direttamente verso l'alto.**

1) Installazione delle batterie

Il calibro è fornito con la batteria separate, non installate nell'apposita sede, installarle seguendo le procedure seguenti.
Assicurarsi di utilizzare il cacciavite fornito (No. 05CZA619) per avvitare e svitare le viti e serrare le viti con una coppia approssimativa da 5 a 8N•cm.

(1) Svitare le viti di fermo dal coperchio della sede batterie utilizzando il cacciavite di tipo a croce in dotazione. Nel modello 150/200mm è compresa una vite sul lato posteriore (figura [2]) (M1.7x0.35x5/No.05SAA379). Nel modello 300mm sono comprese due viti sul lato anteriore (M1.7x0.35x4.5/No.05CAA892).
(2) Togliere il coperchio.
(3) Installare la batteria con il lato positivo + verso l'alto.
(4) Verificare che la guarnizione sia montata correttamente nella posizione specificata.
(5) Riposizionare il coperchio.
(6) Premere il bordo del coperchio serrando le viti di fissaggio.
(7) Non togliere il sigillo di imballaggio.

2) Impostazione dell'origine

Dopo aver inserito le batterie nel modello da 150 mm/200 mm lampeggerà sul display l'indicatore "-.-"e nel modello da 300 mm si illuminerà sul display il valore di misura arbitrario. Chiudere i becchi e tenere premuto il tasto ORIGIN per più di un secondo. Sul modello da 150 mm/200 mm viene visualizzato "0.00" (modello in mm) o "0.0000" (modello in pollici) e sul modello da 300 mm viene visualizzato "0.00" o "0.0000" dopo che si è illuminato il valore di misura arbitrario; a questo punto l'impostazione dell'origine è completata.
Reinstallare le batterie se non appare il valore.

IMPORTANTE

Dopo aver inserito la batteria, premere il tasto ORIGIN e non spostare il cursore fino a quando il valore d'origine non è stabilizzato (Figura [2]-1) sulla sinistra).Ciò potrebbe causare un conteggio non corretto.

[3] Auto spegnimento, auto accensione

Il display LCD automaticamente si spegne dopo circa 20 minuti di non utilizzo del calibro. (Tuttavia l'origine viene mantenuta) Muovere la slitta per attivare il display LCD.

[4] Funzione di OFFSET

Quando si realizza una misurazione fra i centri dei fori o una misurazione interna usando un calibro con una funzione di compensazione, premere l'interruttore OFFSET (OFFSET in./mm) per almeno 2 secondi. "<-->" (150/200mm)/" ▲ " (300mm) si illumina ed è specificato il modo di misurazione del centro dei fori di misurazione interna. Il valore di correzione (10 mm o 20 mm, o 0,4 pollici/10,16 mm o 0,8 pollici/20,32 mm) contrassegnato sul cursore è sommato al valore visualizzato, in modo che il valore di misurazione del centro dei fori o dell'interno possa essere letto direttamente senza interpretazione. Quando si preme l'interruttore OFFSET per 2 secondi, "<-->" (150/200mm)/" ▲ " (300mm) scompare e si ritorna allo stato iniziale. Premendo l'interruttore OFFSET in./mm e rilasciandolo immediatamente (entro 2 secondi) si commuta il display fra pollici e millimetri).

1) Commutazione tra pollici/mm (solo per il modello in pollici)

Ogni volta che si preme il pulsante OFFSET/in/mm per più di un secondo, la visualizzazione in pollici e quella in mm si scambiano reciprocamente.

IMPORTANTE

- **Mentre è illuminato "<-->"/" ▲ ", il valore visualizzato comprende il valore di correzione. Prima di iniziare la misurazione, controllare dove è specificato il modo di misurazione.**

[5] Funzione di PRESET

1) Preimpostazione dell'origine su un valore arbitrario

<Esempio> Preimpostazione dell'origine a 25.00 mm.

1-1) Preimpostazione di ciascuna cifra

(1) Premere brevemente il pulsante PRESET/Origin; appare un valore precedentemente impostato e l'indicatore P si illumina.
(2) Se si preme il pulsante ▶ , il segno « o – inizia ad illuminarsi. Premendo il pulsante ▲ , il segno scatta tra + e -.
(3) Premere ▶ finché il numero nelle decine inizia ad illuminarsi. Ogni volta che si preme il pulsante ▲ , il numero cambia nella sequenza 0, 1, 2...8, 9, 0. Impostarlo a "2".
(4) Come nella stessa procedura descritta al punto 3, visualizzare "5" nelle unità.
(5) Premere il pulsante ▶ diverse volte e rilasciarlo se l'indicatore P si illumina.
(6) Mettere a contatto le superfici di misurazione esterne/interne con un blocchetto misuratore di riferimento, ecc. e premere brevemente il pulsante PRESET/ORIGIN: l'indicatore P si spegne e la preimpostazione è completata.

[6] Errori e rimedi

1) L'indicazione della lettera "E":

sull'ultimo digit significativo del display compare se sulla scala vi è la presenza di sporco che provoca errori di conteggio. Pulire lo sporco sopra la scala.

NOTA

Reinstallare le batterie se dopo la pulizia della scala persiste l'errore "E" sul display. Se l'errore persiste anche dopo tale operazione, rimuovere la batterie e contattare il servizio riparazioni della Mitutoyo più vicino.

2) Indicazione "B", "▭", "Err-b":

Appare quando il voltaggio delle batterie è basso. Sostituire immediatamente le batterie. (Per maggiori dettagli riferirsi al punto [2].)

3) Indicatore "Err-oF", "Err-SE" (Err-SE: modello pollici/mm):

Se il valore di visualizzazione o il valore preimpostato supera ±9999.99mm (±99.9995in), sullo schermo appare "Err-oF" o "Err-SE".
Err-oF: Se il cursore è ripristinato nell'intervallo di visualizzazione, il conteggio ricomincia nuovamente. Eseguire la preimpostazione e impostare di nuovo correttamente l'origine.
Err-SE: Premere brevemente il pulsante ▶ per impostare nuovamente l'origine in modo corretto.

4) Stessi numeri per tutte 6 le cifre o segno "H" illuminato:

Togliere una volta la batteria e riporla nuovamente.

5) Altri errori:

Se appaiono gli errori nella figura a sinistra, reimpostare il punto zero.

[7] Dati tecnici

• Risoluzione	:	0,01mm/.0005"
• Ripetibilità	:	0,01mm/.0005"
• Errori strumentali	:	±0,02mm/±.001" (≤200mm/8"), ±0,03mm/±.0015" (>200mm/8")
[Modelli ai quali i soprastanti errori non sono applicabili]		
• Calibri per l'asse di compensazione	:	0,03 mm/0.015" (200 mm/8"), 0,04 mm/0.015" (>200 mm/8")
• Compasso per interni	:	0,05 mm/0.002" (0,03 mm/0,0015" per il tipo con punto interno)