


測定モード/ Measurement mode


- 1 短く押す(2秒以下) Press(Within 2 sec.)
- 1 長く押す(2秒以上) Press and hold (2 sec. or more)




電源ON/OFF Power ON/OFF ON ⇔ OFF




単位切替 Switching units mm ⇔ in




ディレクション切替 Select the counting direction




ゼロセット/INC → ABS



ピーク検出モード Peak detection mode



プリセット設定 Preset setting



# 設定モード / Setup mode



測定モード / Measurement mode

### 置数設定/Numerical value Editing

設定例/Setting example  
0.000 ⇒ 20.000

TOL: 公差判定機能  
Tolerance judgment function




TOL

### 置数設定/Numerical value Editing

上限値 Upper limit      下限値 Lower limit

RES: 最小表示量  
Resolution



RES


CALC: 演算機能  
Calculation function



CALC

### 置数設定/Numerical value Editing

SCALE: アナログバー目量選択  
Analog bar graduation



SCALE

LOCK: キーロック  
Key lock



LOCK

OTHER: その他機能  
Other functions

OTHER

取扱説明書参照  
Refer to the user's manual

その他機能の項目一覧 / Items available in others

1	SIGNAL	SIGNAL	出力信号論理反転 Logic inversion of the output signal
2	rULer	RULER	アナログバー表示 Analog bar display
3	rESEt	RESET	オールリセット All-reset